



動作:

S1からS4端子を0V(GND)にすることにより対応入力端子がオンになります

外部ロータリースイッチの代わりにマイコンで制御も可能です

S1からS4端子は抵抗+5Vにプルアップされています

電子ラインセレクター接続図  
audioworks.jp 2008/07/2