



独立モード：

VR-AでNo. 1ch, No. 2chが同音量で動作します

VR-BでNo. 3ch, No. 4chが同音量で動作します

(VR-A,VR-Bは必ず接続すること、片方のみの接続では正しく動作しません)

基板上のINPUT/OUTPUT端子は一見不規則に並んでいますのでご注意ください

アナロググランド、デジタルグランドは基板内で接続されています
基板外でグランドのループを作らないようにしてください、ノイズ増加の原因になります
どうしてもできる場合はその面積を最小にしてください